

Installation:

Cadre simple: instruction 1-2-3.

Cadre avec fenêtre latérale: instruction 1 à 6.

1. Placer la traverse, bien appuyer; déterminer le côté auquel vous voulez faire ouvrir la porte.
2. Engager le haut du jambage dans la traverse et emboîter le mur jusqu'à ce que vous obteniez le nivellement vertical en prenant soin de bien l'appuyer au plancher. Faites de même pour l'autre côté.
3. Fixer solidement les deux jambages au plancher à l'aide des attaches.
4. Insérer la base de plancher à sa place, puis, engager le haut du meneau dans la ferrure qui est sur la traverse du haut en gardant le bas du meneau à huit pouces de la base de plancher pour vous permettre d'installer la traverse horizontale sur la ferrure du jambage et emboîter le meneau à sa place définitive.
5. Une fois que la traverse horizontale et la base de la section vitrée sont ajustées, ainsi que le meneau centrale, il ne vous reste qu'à fixer ce dernier au plancher à l'aide des attaches.
6. Mettre la porte en place et finir l'ajustement à l'aide des vis de pression.

** Note: Dans le cas des portes munies d'un seuil, ils seront installés avant l'ajustement final.

